


# Bediening van display

---

 [zehndernl.zendesk.com/hc/nl/articles/360001282089-Bediening-van-display](https://zehndernl.zendesk.com/hc/nl/articles/360001282089-Bediening-van-display)

De WHR kan worden bediend en in gebruik worden gesteld met behulp van een display. Het display is een digitaal apparaat dat op de WHR is bevestigd.

**zehnder**



- MENU menu inschakelen    ▲ omhoog
- OK OK                        ▼ omlaag
- toevoer uit                ⊞ toevoer aan
- (led groen)                (led groen)
- comfort temperatuur

## Beschikbare P-menu's

Menu	Mogelijkheden
P1	Aflezen van statussen (uit menu P2)
P2	Instellen van tijdvertragingen
P3	Instellen van ventilatiestanden
P4	Aflezen van temperaturen
P5	Instellen van aanvullende regelingen
P6	Instellen van aanvullende regelingen
P7	Het aflezen en resetten van storingen (en systeeminformatie)
P8	Instellen van 0-10V ingangen
P9	Aflezen van statussen (uit menu P5)

## Toegang tot de menu's

Weergave in het display

- 1 Ventilatiestand laag
- 2 Ventilatiestand midden
- 3 Ventilatiestand hoog
- X X Menu indicatie
- X X Storingscode (knippert)
- Bypass

Volgorde	Druk toets	Display	Omschrijving
1	MENU	P2	Tijdvertragingen
2	▲ + ▼ (3 seconden)	P3	Toetsen gelijktijdig indrukken
3	▲	P4	Temperaturen
4	▲	P5	Regelingen
5	▲	P6	Regelingen
6	▲	P7	Storing/Reset/Zelftest
7	▲	P8	0-10V Ingangen
8	▲	P9	Statussen